

Résolution des problèmes de fonctionnement des troussees pour stylos à torsion

Si le mécanisme de votre stylo à torsion fonctionne mal, il est probable que cela résulte d'une mauvaise manœuvre durant la confection de votre stylo.

Il est rare qu'un mécanisme à torsion soit réellement déficient; si votre stylo fonctionne mal, voici quelques points à vérifier :

Testez le mécanisme

- Retirez le mécanisme de votre stylo et essayez de le pivoter librement dans les deux sens. S'il pivote correctement, le problème n'est pas lié au mécanisme lui-même; c'est un autre facteur qui nuit au fonctionnement de votre stylo. Si vous possédez un autre stylo similaire qui fonctionne bien, vous pouvez en retirer le mécanisme et y insérer celui du stylo qui pose problème pour vérifier s'il fonctionne correctement dans cet autre stylo. Si c'est le cas, vous avez la certitude que le problème n'est pas lié au mécanisme.
- Si le barillet du stylo pivote sur le mécanisme et que la pointe de la recharge n'avance pas, l'intérieur du tube a peut-être été évasé lors de l'équarrissage des extrémités (en particulier si vous utilisez une perceuse à main), ou alors les saillies sur le mécanisme à torsion sont usées.

Retirez tout débris dans la pointe

- La présence de minuscules débris (résultant du placage, du tournage ou du collage) ou de simples poussières à l'intérieur de la pointe peut nuire au fonctionnement de votre stylo. Pour vous assurer que la pointe est exempte de débris, prenez la recharge d'encre sans le ressort et, de l'extérieur, enfoncez plusieurs fois la pointe de la recharge dans le petit orifice de la pointe du stylo. Rappelez-vous que les débris ne sont pas toujours visibles.

Vérifiez minutieusement la longueur du tube

- Il est facile, dans un moment d'inattention, de trop raccourcir le tube en laiton lors de l'équarrissage des extrémités d'un carret. Si le tube est trop écourté, la recharge sortira de la pointe de façon excessive et ne se rétractera pas complètement.

Vérifiez la recharge et le ressort

- Si votre stylo fonctionne avec une recharge de style Parker, assurez-vous que la recharge est installée correctement dans le stylo.
- Assurez-vous que le ressort de la recharge est installé correctement (le côté étroit en premier). Le ressort doit glisser librement jusqu'à l'épaulement de la recharge. Les stylos qui fonctionnent avec une recharge de style Cross n'ont pas de ressort, alors cette mesure ne s'applique pas à ces troussees.