

INSTRUCTIONS POUR

LA FINITION À LA COLLE CA

MATÉRIEL REQUIS :

ÉTAPE 1

Après le ponçage, remplacez les bagues en métal par des bagues en plastique CA non adhésives.

ÉTAPE 2

Versez une petite quantité de colle CA sur un chiffon d'atelier propre.

ÉTAPE 3

Le tour en marche à vitesse moyenne, appliquez la colle sur le carrelet en frottant, et poursuivez avec une vaporisation d'accélérateur.

ÉTAPE 4

Répétez les étapes précédentes en alternant les couches de colle et d'accélérateur, de huit à dix fois

ÉTAPE 5

Poncez avec Micro Mesh du grain 1 500 au grain 12 000, en exerçant une légère pression pour retirer la couche supérieure de colle.

ÉTAPE 6

Versez une petite quantité de HUT Ultra Gloss sur un chiffon d'atelier propre et appliquez une dernière couche sur votre carrelet.

ÉTAPE 7

À l'aide d'un bout de chiffon propre, frottez l'agent de polissage pour conférer au bois un lustre durable.

Colle CA épaisse
Lunettes de protection
Hut ultra gloss
Accélérateur et pompe de vaporisation
Micro Mesh
(grain 1 500 à 12 000)
Bagues non adhésives
Chiffon d'atelier