

## Bouchon



Ces instructions s'appliquent aux trousse pour bouchon à tige de 3/8 po x 16 f/po.

### Matériel requis :

---

Mandrin pour bouchon 3/8 po - 16 f/po (BSMAND-38-16), douille filetée pour bouchon (BS-INS- 10PK)

**REMARQUE : Vous pouvez aussi utiliser un ensemble de taraudage pour fileter l'intérieur de votre carrelet si vous ne souhaitez pas utiliser la douille filetée.**

**Veillez noter que vous aurez besoin d'un mandrin Jacobs ou d'un mandrin porte-foret pour votre tour afin de confectionner cette trousse.**

### Préparation et tournage du carrelet

---

1. À l'aide d'une mèche 33/64, percez un trou de 13,2 mm (.52 po) de profondeur dans le carrelet pour y loger la douille filetée.



2. Collez la douille filetée à l'intérieur du

# william wood-write

penblanks.ca

trou.

3. Vissez l'extrémité filetée du mandrin pour bouchon dans la douille jusqu'à ce que le bois soit appuyé contre la butée ronde du mandrin.
4. Installez la tige du mandrin sur votre tour à l'aide d'un mandrin Jacobs ou d'un mandrin porte-foret. Soutenez l'autre extrémité du carrelet avec la contrepointe tournante.
5. Tournez le carrelet selon la forme désirée et appliquez le produit de finition de votre choix.

### Assemblage de la trousse

---

1. Dévissez le carrelet du mandrin.
2. Vissez le carrelet sur le bouchon.