

Mini stylet Budget



Matériel requis :

Mandrin A, mèche de 7 mm, bagues 108A

Préparation du carretet

1. Coupez le carretet en laissant $\frac{1}{4}$ po de plus que la longueur du tube en laiton afin de pouvoir équarrir les extrémités après que le tube a été collé à l'intérieur.
2. Percez un trou traversant au centre du carretet, dans le sens de la longueur, avec la mèche de 7 mm.
3. Éraflez le tube avec du papier sablé afin d'enlever l'oxydation et de donner une meilleure adhérence à la colle.
4. Bouchez les extrémités du tube avec un matériau de votre choix (nous recommandons de la cire à plaque-base) afin d'empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur du tube. Enfoncez-y les bouts du tube juste assez profondément pour former un bouchon. *Important : la présence de colle à l'intérieur des tubes est*

william wood-write

penblanks.ca

une cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.

5. Roulez le tube dans la colle et insérez-le en le tournant jusqu'à ce qu'il soit à égale distance des deux extrémités du carretet.
6. Laissez de côté jusqu'à ce que la colle atteigne sa résistance maximale.
7. Une fois la colle sèche, utilisez un couteau utilitaire pour retirer les bouchons des extrémités.
8. À l'aide d'un alésoir de la bonne taille ou d'une équarrisseuse et d'une ponceuse à disque de la bonne taille, équarrissez les bouts du carretet jusqu'à l'apparition du tube en laiton brillant. *Un tube de mauvaise longueur est une autre cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.*

Tournage du carretet

1. Installez le carretet et les bagues 108A sur le mandrin.
2. Tournez le carretet selon la silhouette désirée en vous servant des bagues comme guides de grandeur.
3. Après le tournage, poncez la surface

progressivement jusqu'à un grain de 400 ou de 600. Pour une finition ultra lustrée, continuez à poncer avec Micro-Mesh jusqu'à un grain de 12 000.

4. Appliquez le produit de finition de votre choix et polissez.
5. Retirez le carret du mandrin.

Assemblage du stylet

1. Insérez le goujon du connecteur dans une des extrémités du tube. Laissez les filets exposés.
2. Insérez le fleuron dans l'autre extrémité du tube.
3. Vissez la pointe/stylet sur le goujon du connecteur.

