

Rasoir avec lame de sûreté



Matériel requis :

Mandrin A, mèche de 7 mm, bagues 93A

Cette trousse pour rasoir est conçue pour être utilisée avec des lames de sûreté. AUCUNE lame ou recharge n'est fournie avec la trousse.

Préparation du carretet

1. Coupez le carretet en laissant $\frac{1}{4}$ po de plus que la longueur du tube en laiton de manière à pouvoir équarrir les extrémités.
2. Percez le carretet dans le sens de la longueur avec une mèche de 7 mm.
3. Éraflez le tube avec du papier abrasif pour enlever l'oxydation et donner une meilleure adhérence à la colle.
4. Bouchez les extrémités du tube avec un matériau de votre choix (nous recommandons de la cire à plaque-base) pour empêcher la colle de pénétrer à l'intérieur du tube. Enfoncez-y les extrémités du tube juste assez profondément pour former un bouchon. *Important : la présence de colle à l'intérieur*

william wood-write

penblanks.ca

des tubes est une cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.

5. Roulez le tube dans la colle.
6. Insérez le tube dans le carretet en le tournant jusqu'à ce qu'il soit à distance égale des deux extrémités du carretet.
7. Lorsque la colle est sèche, retirez les bouchons des extrémités à l'aide d'un couteau utilitaire.
8. À l'aide d'un alésoir de la bonne dimension ou d'une équarrisseuse et d'une ponceuse à disque de la bonne taille, équarrissez les extrémités du carretet jusqu'à l'apparition du tube en laiton brillant. *Un tube de mauvaise longueur est une autre cause fréquente du mauvais fonctionnement de la trousse.*

Tournage du carretet



1. Installez le carretet et les bagues sur le mandrin comme l'illustre l'image ci-dessus. Puisqu'il n'y a

qu'un carrelet, vous devrez peut-être ajouter des bagues d'espacement pour serrer le tube lors du tournage.

2. Serrez la poupée mobile, puis serrez légèrement l'écrou qui tient le carrelet en place. Ne pas serrer l'écrou à ailettes en laiton avec trop de force ou exercer trop de pression, car cela pourrait faire courber le mandrin.
3. Tournez le carrelet selon la silhouette désirée en vous servant des bagues comme guides de grandeur.
4. Poncez la surface progressivement jusqu'à un grain de 400 ou de 600.
5. Pour une finition lisse, poncez avec Micro-Mesh jusqu'à un grain de 12 000. Appliquez le produit de finition de votre choix.
6. Retirez le carrelet du mandrin.

Assemblage de la trousse

1. Vissez la tige dans le capuchon.
2. Glissez votre carrelet sur la tige filetée et vissez l'assemblage du coupleur de tête sur la tige filetée.
3. Placez une lame de rasoir entre la tête du rasoir et la plaque du rasoir.
4. Pour terminer, vissez cet assemblage sur le coupleur de tête.
5. Remarque : Vous pouvez désassembler le rasoir pour le nettoyer et pour refaire la finition au besoin. Vous n'avez qu'à inverser les étapes décrites précédemment.

