



Comment utiliser une pompe à encre (convertisseur) pour un stylo-plume

Une pompe à encre, aussi appelée convertisseur, permet de remplir votre stylo-plume directement à partir d'une bouteille d'encre plutôt que d'utiliser des cartouches jetables. Réutilisable, elle vous donne accès à un vaste choix de couleurs d'encre tout en réduisant les déchets.

Ce qu'il vous faut

- Un stylo-plume muni d'une pompe à encre (convertisseur)
- Une bouteille d'encre pour stylo-plume
- Un essuie-tout ou un chiffon doux

Étape 1 : Préparez le stylo

Dévissez le corps du stylo pour accéder à la section de la plume. Si le convertisseur n'est pas déjà installé, enfoncez-le fermement à l'arrière de la section jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Étape 2 : Chassez l'air du convertisseur

Tournez le bouton du convertisseur dans le sens qui fait descendre le piston vers la plume jusqu'à ce qu'il soit complètement abaissé. Cela permet d'expulser l'air.

Étape 3 : Plongez la plume dans l'encre

Plongez complètement la plume ainsi que le trou d'alimentation dans l'encre. Ce petit trou, situé près de la base de la plume, doit être entièrement immergé pour que le stylo se remplisse correctement.

Étape 4 : Aspirez l'encre

Tournez lentement le bouton dans le sens inverse afin de faire remonter le piston. En remontant, le piston crée une aspiration qui fait entrer l'encre dans le convertisseur en passant par le conduit d'alimentation.

Étape 5 : Éliminez les bulles d'air (recommandé)

Pour obtenir un remplissage maximal :

1. Videz l'encre du convertisseur dans la bouteille.
2. Remplissez-le une deuxième fois.

Cette deuxième aspiration élimine généralement les bulles d'air et permet de remplir davantage le convertisseur.

Étape 6 : Essayez la plume

Retirez le stylo de la bouteille et essuyez délicatement la plume et la section avec un chiffon non pelucheux ou un essuie-tout.

Évitez d'essuyer la pointe de la plume de côté, car elle pourrait accrocher les fibres.

Étape 7 : Remontez le stylo

Revissez le corps du stylo. Votre stylo-plume est maintenant prêt à écrire.

Quelques conseils utiles

- Utilisez uniquement de l'encre conçue pour les stylos-plume. L'encre de Chine, les encres de calligraphie et les encres acryliques peuvent obstruer le conduit et endommager le stylo.
- Si le stylo n'écrit pas immédiatement après le remplissage, posez la plume sur une feuille pendant quelques secondes ou tournez très légèrement le convertisseur afin de déposer une petite goutte d'encre sur la plume.
- Rincez le convertisseur et la plume à l'eau froide lorsque vous changez de couleur d'encre ou si le stylo ne sera pas utilisé pendant plusieurs semaines.

Un convertisseur bien rempli contient généralement assez d'encre pour écrire de nombreuses pages avant de devoir être rempli de nouveau.

